

SolidRH - Anturin asennus



1. Tarkista mittauspisteen sijainti ja tarvittavat antureiden mittaussyvytydet asennussuunnitelmasta

2. Asennuskohdassa betonin pinta linjataan tasaiseksi ja oikeaan korkeuteen



3. Anturi asennetaan putki alaspäin siten että yläpinta jää betonin pinnan tasalle

4. Anturin asennuksen jälkeen pinta voidaan viimeistellä koneella tai käsin hiertämällä



Huomioitavaa

Asennussuunnitelman mukaisessa mittauspisteessä anturit tulee sijoittaa noin 15cm etäisyydelle toisistaan.

Vinoon tai liian syvälle uponnut anturi tulee nostaa ylös ja asentaa uudestaan.

Mittauksen mahdollistamiseksi lukulaite on saatava anturin yläpuolelle. Tästä johtuen anturia ei tule asentaa aivan seinien tai putkitusten viereen.

Betoniliiman hiomista varten anturissa on kolmen millimetrin hiomavara.

